# Tacao F

# 品名テイコブファッションカート


ショッピングカート 〈2輪タイプ〉

# BB FCO1

## 取扱説明書

この製品は買い物などの際、荷物を入れて運ぶためのショッピングカートです。歩行を補助するためのシルバーカーや歩行車の代わりとして使用しないで下さい。持ち手に体重をかけると転倒の危険性があります。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。また、読まれたあとは大切に保管して下さい。



#### 目 次

ご使用前の注意 ······ 1P
ご使用上の注意 ··········· 1 ~ 2 P
お手入れ方法2P
保管方法 ······2 P
各部の名称と製品仕様3P
本体の組み立て方3~4P
本体の折りたたみ方5P
ストラップと
フックの使用方法 ······ 6 P
傘立ての使用方法6 P

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店 もしくは弊社カスタマーサポート室へご連絡下さい。

介護用品総合メーカー

## 【【○ 株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート室】10時~17時(土・日・祝日を除く)

120-508-058 20-3-10-508-058

http://www.kowa-ws.co.jp

#### 転倒や事故防止のため、下記の事項を必ず守って下さい。

## ご使用前の注意

#### ▲ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が 発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- ●組み立てる時は周囲に人がいないことを確認して下さい。
- ●組み立て、折りたたみは確実に行って下さい。また指な どをはさまないように注意して下さい。
- ●使用前に各部を点検して下さい。
- ●各部の留め金具(カシメ鋲・ネジ・ナットなど)が緩んでいないことを確認して下さい。

## ご使用上の注意

# ↑ 禁告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が あるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- ●車体は絶対に押して使用しないで下さい。必ず引いて使用して下さい。
- ●持ち手に荷物を吊り下げないで下さい。 バランスを崩し危険です。
- ●車体を直立させた状態で、袋の方に体重をかけたり、 持ち手によりかかったりしないで下さい。

#### **注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が 発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- ●溝や段差のある所では十分注意して下さい。転倒などの 恐れがあります。
- ●段差のある所で荷物を入れたまま引くと、車輪、フレーム などが破損する恐れがありますので十分注意して下さい。
- ●袋内に15 kg以上の重さの荷物を入れて使用しないで下さい。
- ●袋内に荷物を入れたままで折りたたまないで下さい。

#### **注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が 発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- ●シルバーカー・イス・踏み台・人を乗せるなど、ショッピン グカート以外の用途には使用しないで下さい。
- ●分解・修理は弊社のサービス員以外、行わないで下さい。

### お手入れ方法

- 雨などで濡れた時は乾いた布で拭き取って下さい。泥やほこりがついた時は、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いて下さい。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き、その後よく乾かして下さい。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないで下さい。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。


### 保管方法

- ●屋内で保管して下さい。また、長期間使用しない時は、汚れを落としてから保管して下さい。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないで下さい。故障や変形の原因となります。

製品の破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、 ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室へご連絡下さい。 そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険があります。

※本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせて お渡し下さい。

## 各部の名称と製品仕様




組み	立て	寸法	幅330×奥行330×高さ	880	(mm)	本体材質	アルミ
折り	たたみ	寸法	幅330×奥行150×高さ 幅260×奥行200×高さ	630	(mm)	古龄状质	ポリプロピレン
袋	寸	法	幅260×奥行200×高さ	570	(mm)	<b>半</b> 粣 竹 貝	EVA
袋	材	質	ポリエステル	重	量	1.7(kg)	※保冷温バッグ 含む

<sup>※</sup>折りたたみ寸法は参考数値です。

### 本体の組み立て方


#### 【組み立て方】

荷台フレームを下げ、持ち 手を上げて下さい。 図のように、左右のロック 板がパイプにはまり、持ち 手が固定されたことを確認 して下さい。




#### 【袋の取り付け方】

袋背面の4箇所のベルトを 本体フレームに巻きつけ、 ホックを留めて固定して下 さい。



2 袋底面のベルトを荷台 フレームの下へ通し、 袋底面のホックに留め て固定して下さい。 最後にカバー部分を荷 台フレームにかぶせて 下さい。




# ▲注意

- 周囲に人がいないことを確認してから行って下さい。
- 指などをはさまないように注意して下さい。
- 持ち手が確実に固定されていること、また荷台フレーム が下りきっていることを確認してから使用して下さい。
- 袋が確実に取り付けられていることを確認してから使用して下さい。

### 本体の折りたたみ方

ロックレバーを後ろへ引き、持ち手を下げて下さい。 その後、荷台フレームを上げて下さい。



## ▲注意

- 周囲に人がいないことを確認してから行って下さい。
- 指などをはさまないように注意して下さい。

### ストラップとフックの使用方法

#### 【ストラップ】

持ち手を折りたたんで 運ぶことができます。



#### 【フック】

2 箇所のフックで、お店のショッ ピングカートなどに取り付けるこ とができます。

※一部のショッピングカートには、使用 できない場合があります。



## ▲注意

- 必ず袋の耐荷重を守って使用して下さい。
- 必ず持ち手を折りたたんでから使用して下さい。
- フックは、取り付ける場所が荷重に耐えられることを確認してから、必ず両方を使用して取り付けて下さい。

## 傘立ての使用方法



押し手に付いている傘固定ベルトで傘を 固定し、傘立てで受けて下さい。

## ▲注意

●傘が確実に固定されていることを確認 して下さい。ぐらつきがあると使用中 に外れることがあり危険です。



# SGマークが表示されたショッピングカート は安心してお使いいただけます。

SGマークが表示されたショッピングカートは安心してお使いになれますが、万一、消費者の皆様が正常に使用していた時に、製品の欠陥による事故が発生し人身の損害を被った場合には『製品安全協会』がその損害を賠償いたします。

※但し、保証期間は購入後3ヵ年です。

### ■賠償についてのご注意

生産物賠償責任保険はご購入のショッピングカートそのも のが故障しても、その品質について保証するというもので はありません。

その製品の欠陥に基づいて発生した事故による人身の損害 に対する対人賠償制度です。

#### ■事故の連絡について

事故が発生した日から60日以内に下記にご連絡下さい。

#### 財団法人 製品安全協会

TEL.03-5808-3300(代表)

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階

